

BEE-DWS

Sensor de Puertas y Ventanas





ŝ



•

Estado de Puertas o Ventanas Fácil fijación

Notificación instantánea

Control Remoto Completo

www.beesecure.eu

Introducción

racias por elegir el BEE-DWS Sensor de Puertas y Ventanas.

E-DWS Detecta la apertura y cierre de puertas y ventanas por medio de la distancia entre el imán y la unidad de sensi Jando la Ventana o Puerta se abra o cierre el sensor activara la alarma la cual le enviará una alerta por medio de u Dificación a su móvil. El BEE-DWS es fácil de instalar. Desde la aplicación BeeSecure puede verificar si sus ventanas Jertas están cerradas correctamente.

segurarse de leer el manual de usuario completo antes de utilizar el BEE-DWS.

1 Descripción del producto

sta Frontal



2 Características

Unidad de sensor 59*29*15mm; Imán: 33*13*13mm;
25mm±5mm;
20mm±5mm;
-10~50°C;
<90%, sin condensación;
ABS/PC
ZigBee

El producto no debe de ser modificado de ninguna manera, solamente conforme a las modificaciones descritas en l strucciones.

3 Contenido

- BEE-DWS Unidad de Sensor x1
- BEE-DWS Imán x1
- Manual de Usuario x1

4 Funcionalidades del producto

E-DWS puede ser utilizado en combinación con el BEE-HUB (adquirido por separado). Sus funciones principal cluyen:

- Editar Nombre
- Alerta On/Off
- Historial ilimitado del estado del sensor
- Alertas Instantáneas

- Estado actual de su Puerta/Ventana
- Configuración Remota ٠
- Programación de Alerta
- Recordatorio de batería baja

5 Pasos a seguir

- Primer Paso: Descargar la App BeeSecure y Registración
- Segundo Paso: Instalar la batería
- Tercer Paso: Añadir el BEE-HUB al Wi-Fi desde la App
- Cuarto Paso: Conectar el BEE-DWS al BEE-HUB desde la App
- Quinto Paso: Instalar el BEE-DWS a su Puerta/Ventana
- Sexto Paso: Configurar el BEE-DWS desde la APP

Sugerimos que siga estos pasos en orden, para instalar y configurar el sensor. Mientras conecta el BEE-DWS al hub mantener el sensor lo más cerca del hub. Una vez que los dispositivos se hayan conectado puede instalar el sensor a una distancia de 20 metros máximo del hub (dependiendo del entorno de trabajo). Puede configurar el sensor desde cualquier lugar desde su móvil.

Instalación

1 Descargar la aplicación BeeSecure y registración

ntes de empezar a explorar todas las funciones del BEE-DWS utilizando la aplicación BeeSecure, debe de descargar ilicación BeeSecure en la Apple Store o Google Play.

egistrar su cuenta personal en la aplicación BeeSecure:

Introducir su nombre y apellido

Introducir su correo electrónico y el código de verificación. El código de verificación se enviará al correo electróni le acaba de introducir. (Revisar la carpeta "Spam" si no recibe el código en su bandeja de entrada). Leer los "Términ Condiciones" antes de confirmar.

2 Instalación de la batería

1

Retirar la cubierta de la batería de la parte posterior de la unidad del sensor. Introducir la nueva batería y colocar la cubierta.



3 Añadir el Hub al Wi-Fi

ntes de configurar cualquier dispositivo BeeSecure, necesitara primero agregar el BEE-HUB al Wi-Fi. Por favor segui s siguientes pasos o las instrucciones en la aplicación para agregar el hub.

Pulsar + en la esquina superior derecha de la página principal de la aplicación (Inicio).

Seleccionar **Hub** de la lista de dispositivos

Conectar el BEE-HUB a una toma corriente. Una vez conectado el indicador LED del hub se destellará color azul lo Ial significa que el hub está listo para ser agregado a una red.

Si el indicador LED no parpadea en azul, pulsar el botón del hub por más de 3 segundos para reiniciar el hub hasta Je se destelle color azul.

Seleccionar el Wi-Fi e introducir la contraseña del Wi-Fi. Haga clic en Siguiente.

Actualmente, BeeSecure no es compatible con Wi-Fi 5G o con Wi-Fi sin contraseña.

– Usuario <u>iOS</u>: Haga Clic en **Configuraciones**. El dispositivo le redirigirá a la configuración Wi-Fi de su teléfono.
eleccionar BeeSecure-XXX de la lista de Wi-Fi, introducir **BEESECURE** como contraseña y regresar a la aplicación
eSecure. Esperar que el botón **Siguiente** aparezca. Haga clic en **Siguiente**.

<u>Jsuario Android</u>: Seleccionar BeeSecure-XXX, la Ventana aparecerá automáticamente, haga clic en **Siguiente.** Esperar a que el hub se haya encontrado, seleccionar el dispositivo y hacer clic en **conectar** al Wi-Fi y luego **nalizar**.

En el paso 5, al utilizar por la primera vez, los usuarios de un móvil iOS se les pedirá de introducir la contraseña para conectar el BEE-HUB al Wi-Fi. La contraseña es **BEESECURE**. Después de introducir la contraseña, iOS recordará la contraseña y no se le pedirá de introducirla de nuevo. Los usuarios Android no necesitan introducir la contraseña.

4 Conectar el BEE-DWS al BEE-HUB

onectar el BEE-DWS al BEE-HUB para establecer la comunicación entre el hub y el sensor. Una vez conectado podrá ontrolar y ver el estado actual del sensor desde la aplicación.

Pulsar + en la esquina superior derecha de la página principal de la aplicación (Inicio)

Seleccionar **BEE-DWS** de la lista de dispositivos.

Seguir las instrucciones de la aplicación para conectar el BEE-DWS con el hub.

Cuando se haya conectado con éxito, un mensaje aparecerá en la aplicación "Se ha añadido el dispositivo". Regresa Página principal (Inicio) de la aplicación, el BEE-DWS aparecerá en la lista de dispositivos.

5 Instalar el BEE-DWS a su Puerta/Ventana

espués de la configuración, el sensor puede ser instalado a una distancia de 20 metros máximo del hub. Debe aline s flechas triangulares de la unidad del sensor y el imán durante la instalación como se muestra en la figura inferior. I necesitarán herramientas externas durante la instalación. Simplemente debe desprender y pegar la unidad del sens el imán a la puerta o ventana. Se recomienda instalar la unidad del sensor en una superficie fija, por ejemplo, a arco de la puerta o de una ventana y el imán en la superficie móvil (por ejemplo, una puerta o ventana). Asegurar ue el espacio de instalación no supere los 10 mm cuando se cierre la puerta o ventana. Si el marco de la puerta o entana es de metal, por favor asegurarse que el sensor y el imán estén alineados lo más cerca posible ya que el ace n el metal puede influir el sensor.

Instalar la unidad del sensor: Despegar la cinta adhesiva en la parte posterior de la unidad del sensor y pegar el Insor en el marco de la puerta o de la ventana. Asegurarse que la superficie este limpia y seca. Instalar el imán: Pegar el imán en la puerta o en la ventana



6 Configurar el BEE-DWS desde la APP

espués de conectar el BEE-DWS al BEE-HUB, puede configurar el sensor desde su móvil. Puede recibir notificaciones lando su puerta o ventana este abierta. Puede revisar el estado de sus puertas o ventanas y configurar que tipo de otificaciones prefiere recibir.

6.1 Cambiar el nombre del sensor

muy útil escoger un nombre para su sensor, especialmente si tiene varios dispositivos instalados para distinguirlos cilmente.

Pulsar la esquina superior derecha de la página del dispositivo.

Pulsar Nombre del Dispositivo para cambiar el nombre del sensor y Confirmar

6.2 Alerta encendida/apagada (On/Off)

Jede encender o apagar las alertas en la **Página de dispositivos**. Cuando la alerta esta apagada (OFF), desactivará la otificaciones a su móvil y no recibirá las siguientes notificaciones:

- Apertura y Cierre de Puertas/Ventanas
- Desconexión del sensor
- Recordatorio de Batería Baja
- El sensor se ha restaurado

Tenga en cuenta que los mensajes no son lo mismo que las alertas. Las alertas tienen una prioridad alta y requieren una acción del usuario. Cuando la alerta esta apagada (OFF), desactivara las notificaciones a su móvil. No obstante, podrá ver y recibir mensajes del sensor en la página de Mensajes en la aplicación.

6.3 Ver el historial de mensajes

ay dos maneras de ver el historial de los mensajes y revisar el estado de sus puertas/ventanas desde la aplicaci eSecure.

Desde la Página del Dispositivo Desde la Página de Mensajes

Desde la **página de dispositivo** puede ver los 50 mensajes más recientes y desde la **página de mensajes** puede ver un número ilimitado de mensajes.

6.4 Eliminar/ Reiniciar el dispositivo

desea reubicar o conectar el sensor a un hub diferente puede eliminarlo o reiniciarlo y conectarlo a un hub repitien s pasos en el capítulo 2.4. Mantener presionado el botón del sensor por 10s para reiniciarlo. Si desconecta o reinici sensor del hub, el historial de mensaje del sensor y el nombre serán eliminados.

Eliminar el sensor de la página de dispositivos.

Seguir los pasos del capítulo 2.4 para reconectar el sensor a un hub.

Se sugiere que reinicie el sensor después de haberlo eliminado de la aplicación para ahorrar el uso de la batería

Funciones de Seguridad

1 Recordatorio de batería baja

Jando la batería esté por debajo de 20%, recibirá una alerta en su móvil. Reemplazar la batería lo antes posible.

2 Reemplazo de batería

Jede reemplazar fácilmente la batería siguiendo las mismas instrucciones que utilizo al instalar la batería. Una vez Je haya reemplazado la batería, el historial de mensaje y las configuraciones del sensor, quedaran intactas. No Erderá ningún dato.

Precauciones

Coloque el sensor lo suficientemente alto para que esté fuera de fácil acceso

Colocar el sensor a temperatura ambiente. Mantenerlo fuera del alcance de los niños

No exponer el sensor a la Lluvia o a la humedad.

.Evitar golpear o sacudir el sensor.

No intentar desarmar el sensor a menos que se describa en el manual del usuario.

Utilice el voltaje y la corriente estándar indicados en la "Lista de parámetros" o un adaptador con corriente rrtificado por CE.

No coloque el sensor cerca de otros dispositivos inalámbricos que generen señales de alta potencia. La transmisiór Jede interrumpirse entre dispositivos. Consulte a su distribuidor para sugerencias si es necesario.